



## Tehnično navodilo

# Nivedur S beli

Belo cementno lepilo

### Lastnosti

Tankoslojno lepilo za keramične ploščice, izdelano na osnovi belega cementa, peska in dodatkov.

### Uporaba

Za lepljenje standardne stenske in talne keramike, klinkerja, mozaika in steklenih prizem na notranjih in zunanjih površinah.

### Tehnični podatki

<b>Izgled</b>	bela prašnata zmes
<b>Nasipna teža</b>	~ 1400 kg/m <sup>3</sup>
<b>Uporabni čas svežega lepila</b>	~ 1 ura
<b>Korekcijski čas</b>	~ 15 min
<b>Poraba</b>	~ 4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pohodnost in fugiranje</b>	po 24 urah
<b>Polna obremenitev</b>	po 14 dneh
<b>Razvrstitev po EN 12004</b>	C1

### Pakiranje

5 kg karton, 25 kg vreča.

### Skladiščenje

Izdelek je potrebno hraniti v suhih in zračnih prostorih, v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, na suhi podlagi. Pri takšnem skladiščenju je uporaben 12 mesecev od dneva proizvodnje.

## NAVODILA ZA DELO

### Priprava podlage

Podlago, ki mora biti suha, trdna, odprašena, nezmrznjena, brez sledov olj in podobnih nečistoč, pred nanosom lepila navlažimo z vodo. Za močno vodovpojne podlage priporočamo impregnacijo s CELAKRIL premazom.

### Delovni pogoji

Temperatura naj bo pri uporabi med +5 in +25°C (podlaga, okolica, material). Če obstaja 48 ur po uporabi nevarnost zmrzovanja, lepila ne uporabimo. Sredstev proti zmrzovanju ne dodajamo.

### Vgradnja

Za pripravo lepila uporabimo vodo iz vodovoda. V 4,5 litra vode počasi dodajamo 25 kg Nivedurja S beli in mešamo. Dodamo ga toliko, da dobimo lepilo primerne gostote, počakamo 5 minut in ponovno dobro premešamo. Na pripravljeno podlago z ravno gladilko naneseemo tanek sloj lepila, nato pa na še sveži sloj naneseemo drugi sloj lepila z zobato gladilko. Glede na dimenzijo izbranih ploščic uporabimo zobato gladilko z ustrezno velikostjo zob: 4 mm za ploščice manjše od 10 cm, 6 mm za ploščice velikosti od 10 cm do 15 cm. Pripravimo le toliko lepila, kolikor ga lahko porabimo v 1 uri. Višja temperatura odprti čas, oz. čas uporabe skrajša, nižja pa podaljša. Ker delovne razmere niso vedno enake, je potrebno s prstom kontrolirati nastanek kožice na površini nanesenega



## Tehnično navodilo

lepila. Vodovpojne keramične ploščice pred lepljenjem namočimo v vodo. Lepilo naneseemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Lepilo odstranimo iz fug še preden se strdi.

### Čiščenje orodja

Orodje po uporabi operemo z vodo.

### Kvaliteta

Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.

Izdelek je v skladu z Zakonom o kemikalijah razvrščen med nevarne pripravke.